



# ® La última solución para soldadura libre de plomo!



## Cómo Cambiar la Punta del Soldador



Para cambiar la punta de soldado, mover la palanca en la dirección de la flecha. La punta saldrá hacia la mano del operador y pueden ser cambiada fácilmente presionando y tirando de la vaina de plástico de la punta integrada / calentador.



MODELO	RX-802AS
Tensión	110,120,130,220,230,240V AC 50/60Hz
Consumo de potencia	80W
Consumo / Unidad de Soldado	24V AC/72W
Rango de seteo de Temperatura	50-450°C
Dimensión	Unidad Soldadora 158mm ( sin el cable )
	Unidad de Control 146(L) × 115(W) × 98(H)mm
Peso	Unidad Soldadora Aprox. 28g ( sin el cable )
	Unidad de Control Aprox. 1.8kg ( sin el cable )
Indicador de Tensión	- 2mV
Resistencia a tierra	- 2 Ω
Largo del cable del Soldador	1.2m
Largo del cable de alimentación	1.2m (3 core cord) ground plug
Accesorio	Apoya Soldador (ST-20)

# RX-802AS

viene equipada con punta de soldado standard y soporte de soldador